

爆鍛! キトロー デンマ

操作方法



電源が入っている状態で、短押しして振動パターンを切り替えます。(10段階)



電源が入っている状態で、短押しして振動出力を切り替えます。(4段階)



長押しすると電源がON/OFFになります。



充電口(本体底部)

USB充電ケーブル

注意事項

- 付属の専用USBケーブルを使ってください。
- 充電中は使用しないでください。
- 熱湯での洗浄はしないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は使用しないでください



専用パーツ

商品名: 爆鍛キトローデンマ
内容物: 本体、USB充電ケーブル
材質: ABS、シリコン
寸法: 165mm×37mm×37mm
販売元: ティーベスト

お客様サポートセンター:
goods-support@tis-s.co.jp

ご注意: 本商品はジョークグッズです。
その他の用途でご使用された場合のいかなる問題におきましても弊社では一切の責任を負いかねます。



Li-ion

18歳以上対象

PRODUCED BY JAPAN
MADE IN CHINA

TBSC-111 爆鍛キトローデンマ



4 582616 133939

気持ちよく鍛える!!
先端を刺激

4段出力
10段階振動

パターン、強さ、時間、
液晶ディスプレイで把握

